SEZNAM KONTROLOVANÝCH ZÁVAD PŘI STK

Kód	*Popis závady*	*Závažnost*
100	**STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA, VÝROBNÍ ČÍSLA, ODCHYLKY V PROVEDENÍ VOZIDLA**	
101	Registrační značka, mezinárodní značka	
1011	Státní poznávací značka nesouhlasí s předloženými doklady	vážná
1012	Tabulka státní poznávací značky je poškozená natolik, že není dostatečně čitelná	vážná
1013	Umístění tabulky státní poznávací značky neodpovídá předpisu	vážná
1014	Tabulka státní poznávací značky je odlišného provedení oproti schválenému	vážná
1015	Tabulka státní poznávací značky není dostatečně upevněna popřípadě je mírně poškozená, avšak dostatečně čitelná	lehká
102	Výrobní číslo (typ) motoru	
1021	Výrobní číslo motoru nesouhlasí s doklady nebo není zaznamenáno	vážná
1022	Výrobní číslo na motoru chybí nebo je nečitelné	vážná
1023	Výrobní číslo motoru souhlasí, ale ve struktuře čísla nebo v jeho bezprostředním okolí je patrný zásah, který vedl k jeho úpravě (přebroušení, přeražení apod.)	vážná
103	Výrobní číslo podvozku (karoserie)	
1031	Výrobní číslo podvozku (karosérie) nesouhlasí s doklady	vážná
1032	Výrobní číslo na podvozku (karosérii) chybí nebo je nečitelné	vážná
1033	Výrobní číslo karoserii (VIN)souhlasí s doklady, ale v jeho struktuře nebo v okolí místa jeho umístění (výrobní identifikační štítek a karosérie) je patrný zásah, který umožnil jeho změnu (přeražení jiného čísla, navaření části karoserie z jiného vozidla	vážná
104	Odchylky v provedení vozidla	
1041	Vozidlo bylo změněno tak, že neodpovídá údajům uvedených v technickém průkazu vozidla	vážná
1042	Vozidlo bylo změněno tak, že jde o přestavbu vozidla podle zvláštního předpisu2) a před uvedením vozidla do provozu po této změně nebyla opět schválena jeho technická způsobilost k provozu	nebezpečná
105	Barva vozidla	
1051	Barva nebo barevné provedení vozidla nesouhlasí se záznamy v dokladech nebo není zapsána v dokladech	vážná
1052	Označení barevného provedení nesouhlasí se vzorníkem barev	lehká
200	**BRZDOVÁ SOUSTAVA**	
201	Provozní brzda - účinek	
2011	Vozidlo nedosáhne předepsaného brzdného účinku, aniž by byla překročena nejvyšší přípustná ovládací síla	nebezpečná
2012	Při jízdní zkoušce traktoru nebylo dosaženo předepsaných hodnot středního plného brzdného zpomalení, případně byla překročena přípustná ovládací síla na pedál	nebezpečná
2013	Při odpojení vzduchové soustavy traktorového přívěsu od traktoru nebylo dosaženo stejného brzdného účinku na kolech jedné nápravy	nebezpečná

2014	Při jízdní zkoušce soupravy (vzduchová soustava traktoru a traktorového přívěsu propojena) nebylo dosaženo středního plného brzdného zpomalení předepsaného pro traktor, případně byla překročena přípustná ovládací síla na pedál	nebezpečná
202	Provozní brzda - souměrnost působení	
2021	Účinek brzd na protilehlých kolech téže nápravy (kterékoli) není souměrný;rozdíl brzdných sil na obvodu těchto kol je větší než 30%	nebezpečná
2022	Účinek brzd na protilehlých kolech téže nápravy traktoru není souměrný, došlo k nadměrnému vybočení traktoru z přímého směru	nebezpečná
2023	Účinek brzd na kolech téže nápravy traktorového přívěsu není souměrný, došlo k nadměrnému vybočení traktorového přívěsu či jízdní soupravy z přímého směru	nebezpečná
203	Provozní brzda - doba náběhu brzdění	
2031	Doba náběhu tlaku v brzdových válcích nebo spojkové hlavici je delší než stanovený limit	nebezpečná
204	Provozní brzda - výstražné zařízení	
2041	Signalizace u kapalinových brzd je vadná	vážná
2042	Signalizace ztráty energie je vadná	nebezpečná
2043	Signalizace je v činnosti při tlaku nižším než předepsaném o hodnotu do 5%	lehká
2044	Akustická signalizace není dobře slyšitelná	vážná
2045	Signalizace hladiny brzdové kapaliny při nedostatku brzdové kapaliny nesvítí	vážná
2046	Signalizace je v činnosti při tlaku nižším než předepsaném o hodnotu od 5,1% do 20%	vážná
2047	Signalizace je v činnosti při tlaku nižším než předepsaném o hodnotu nad 20%	nebezpečná
205	Provozní brzda - odstupňovatelnost účinku	
2051	Účinek brzd není jemně odstupňovatelný	vážná
206	Posilovač brzd - činnost	
2061	Posilovač neplní svou funkci (jeho účinnost se neprojevuje)	vážná
2062	Posilovač narušuje odstupňovatelnost brzdného účinku	vážná
207	Provozní brzda - stav ovládacího orgánu	
2071	Mrtvý chod pedálu brzdy je podstatně větší nebo menší než předpisuje výrobce vozidla	lehká
2072	Při prvním intenzívním sešlápnutí se pedál kapalinových brzd prošlápne až k podlaze (dorazu)	nebezpečná
2073	Rezervní vůle pedálu brzdy při úplném sešlápnutí pedálu brzdy je malá	vážná
2074	V uložení pedálu brzdy jsou nadměrné vůle, popřípadě pedál je poškozený (deformovaný)	vážná
2075	Pryžové obložení pedálu chybí	lehká
2076	U traktorů nelze oba pedály provozní brzdy spojit tzv. západkou	nebezpečná
208	Parkovací brzda - účinek	
2081	Některé z kol vozidla ovládané parkovací brzdou nedosáhne požadovaného účinku	nebezpečná
2082	Při zkoušce nebylo dosaženo požadovaného účinku, případně byla překročena přípustná ovládací síla (platí pro traktory)	nebezpečná
2083	Při zkoušce nebylo dosaženo bloku kol (platí pro traktory)	nebezpečná

209	Parkovací brzda - zdvih páky	
2091	Ovlácací páku parkovací brzdy nelze spolehlivě zajistit v pracovní poloze	nebezpečná
2092	Ovládací páka parkovací brzdy má nadměrně velký mrtvý chod	vážná
2093	Parkovací brzda se nesnadno odjišťuje	vážná
2094	Chybí signalizace činnosti brzdy, popřípadě sdělovač není funkční	vážná
210	Odlehčovací brzda - činnost	
2101	Odlehčovací brzda zjevně neplní svoji funkci	vážná
211	Samočinná brzda přípojného vozidla	
2111	Samočinná brzda přípojného vozidla neplní svoji funkci	nebezpečná
212	Nájezdová brzda přívěsu - činnost	
2121	Nájezdová brzda přívěsu neplní svoji funkci	nebezpečná
213	Převod provozní brzdy	
2131	Některé díly převodu provozní brzdy jsou deformované nebo poškozené, popřípadě nedostatečně spojené či zajištěné	nebezpečná
2132	V převodu provozní brzdy jsou vůle, které však ještě neohrožují jeho funkci	lehká
2133	V převodu provozní brzdy jsou nadměné vůle	vážná
2134	Kola vozidla trvale přibrzďují	nebezpečná
214	Převod parkovací brzdy	
2141	Některé díly převodu provozní brzdy jsou poškozené nebo silně narušené korozí	vážná
2142	Některé díly převodu nejsou řádně upevněny, spojeny nebo zajištěny	vážná
2143	Při brzdění nebo odbrzďování parkovací brzdou se projevuje váznutí (drhnutí) některých dílů, způsobené nečistotami, korozí nebo nedostatkem maziva	lehká
2144	Kola vozidla trvale přibrzďují	nebezpečná
215	Brzdové hadice, potrubí, vzduchojemy	
2151	Potrubí nebo hadice jsou poškozené, avšak zatím nedochází k unikání ovládacího média	vážná
2152	Potrubí nebo hadice nejsou na některém místě dostatečně upevněné nebo správně vedené; při jízdě se dostávají do styku s jinými částmi vozidla	vážná
2153	U spojovací hadice k přípojnému vozidlu je porušena souvislost opletení nebo odkryta spodní vrstva	vážná
216	Těsnost brzdové soustavy	
2161	Ze soustavy kapalinových brzd uniká brzdová kapalina	nebezpečná
2162	Z přetlakové vzduchové brzdové soustavy uniká vzduch; únik vzduchu (u vozidla s motorem v klidu) způsobí pokles tlaku v soustavě během 5 minut větší než 50 kPa a menší než 300 kPa	vážná
2163	Z přetlakové vzduchové brzdové soustavy uniká vzduch; únik vzduchu (u vozidla s motorem v klidu) způsobí pokles tlaku v soustavě během 5 minut větší než 300 kPa	nebezpečná

217	Klíče brzd - zdvih pák	
2171	Zdvihy pák klíčů brzd na vozidle nejsou stejně dlouhé, avšak žádný nepřesahuje přípustnou mez	lehká
2172	Zdvihy páky klíče některé brzdy přesahuje stanovenou mez	vážná
2173	Po odbrždění se páka klíče některé brzdy vrací značně později než ostatní	vážná
218	Brzdové válce	
2181	Těleso brzdového válce je poškozeno	vážná
2182	Brzdový válec je uvolněný	vážná
2183	Spojení mezi pístnicí a pákou klíče brzdy není dostatečně zajištěno, popřípadě jeho díly jsou poškozeny nebo deformovány	vážná
2184	Pryžová ochranná manžeta chybí nebo je poškozena	vážná
219	Brzdové obložení	
2191	Tloušťka brzdového obložení některé kolové brzdy je menší než minimálně přípustná	vážná
220	Kotouče, bubny brzd	
2201	Kotouč, buben některé brzdy je nadměrně zeslabený (nebo je nadměrně popraskán či vydřen)	nebezpečná
2202	Buben některé brzdy má nadměrnou ovalitu	vážná
221	Spojkové hlavice	
2211	Na vozidle je použitá jiná spojková hlavice než schválená	lehká
2212	Spojkové hlavice, pružné spojovací hadice nejsou správně umístěny	lehká
2213	Spojková hlavice je netěsná	vážná
222	Kontrolní přípojky	
2221	Vozidlo není vybaveno kontrolními přípojkami, přestože s nimi bylo schváleno	vážná
2222	Na vozidle vybaveném kontrolními přípojkami není některá schopna funkce, chybí nebo je netěsná	vážná
223	Brzdová kapalina - stav	
2231	V brzdové kapalině jsou mechanické nečistoty nebo sraženiny	vážná
2232	Teplota varu brzdové kapliny je v mezích 140st.C až 155 st.C	lehká
2233	Nedostatečné množství brzdové kapaliny	vážná
2234	Chybí uzávěr nádobky brzdové kapaliny	vážná
2235	Teplota varu brzdové kapliny je nižší než 140st.	vážná
224	Tlak vzduchu - provozní, ovládací, brzdový	
2241	Provozní tlak vzduchu: je mimo předepsané meze, odchylka však nepřekračuje 15% jmenovitého tlaku	lehká
2242	Brzdový tlak jednoho nebo více brzdových okruhů : je mimo předepsané meze, odchylka však nepřekračuje 20% jmenovité hodnoty	lehká
2243	Tlak vzduchu ve spojkové hlavici plnicí větve nedosahuje předepsané hodnoty	vážná
2244	Brzdič přívěsu u jednohadicového ovládání brzd přívěsu neumožňuje při plném sešlápnutí pedálu provozní brzdy pokles tlaku ve spojkové hlavici pod 0,03 Mpa	vážná

2245	Tlak ve spojkové hlavici ovládací větve spojovacího potrubí není odstupňovatelný	vážná
2246	Provozní tlak vzduchu: se odchyluje od jmenovité hodnoty o více jak 15%	vážná
2247	Brzdový tlak jednoho nebo více brzdových okruhů se odchyluje od jmenovité hodnoty o více jak 20%	vážná
225	Protiblokovací systém (ABS)	
2251	Výstražná signalizace protiblokovacího systému je vadná	vážná
2252	Výstražná signalizace protiblokovacího systému signalizuje závadu v systému	vážná
2253	Snímací zařízení jsou mechanicky poškozená	vážná
226	Zátěžové regulátory, omezovače, elektronické systémy rozdělení brzdných sil	
2261	Zátěžový regulátor nebo omezovač tlaku chybí	vážná
2262	Zátěžový regulátor je nesprávně seřízen	vážná
2263	Mechanizmus je zadřený, nefunguje nebo není kompletní	vážná
300	**ŘÍZENÍ**	
301	Mechanická vůle řízení na volantu	
3011	Mechanická vůle řízení na volantu je větší než povolená	nebezpečná
302	Plynulost přenosu síly	
3021	Při otáčení volantem (řídítky) se v některé poloze projevuje zjevný zvětšený odpor (drhne), takže přenos síly není plynulý	vážná
3022	V některé krajní poloze rejdu se některé kolo dotýká jiné části vozidla (zachytává se o ni)	vážná
303	Sloupek (čep) řízení	
3031	Sloupek řízení nebo hřídel volantu nejsou dostatečně upevněny	vážná
3032	V uložení čepu řízení je nesprávná vůle (příliš velká nebo malá) nebo řídítka nejsou dostatečně pevně spojena s čepem řízení, takže může dojít k vzájemnému pootočení	nebezpečná
3033	Spodní nosník ("brýle") je poškozený	vážná
304	Volant (řidítka)	
3041	Volant (řídítka) není dostatečně upevněn	nebezpečná
3042	Volant je poškozený (má např. popraskaný povrch s ostrými hranami nebo výstupky, které mohou zranit ruce řidiče, popřípadě je deformovaný)	vážná
3043	Povrch volantu či objímka je prasklý, ale zatím neohrožuje bezpečnost řízení	lehká
3044	Řídítka jsou deformována nebo jinak poškozena	vážná
3045	Na vozidle jsou použita řídítka nebo volant neschváleného provedení, popřípadě ovládací orgány (páčky) nejsou zakončeny předepsaným způsobem nebo chybějí pryžové rukojeti	vážná
3046	Na řídítkách jsou značně poškozené pryžové rukojeti	lehká
305	Převodka řízení	
3051	Převodka řízení je poškozena natolik, že způsobuje nespolehlivou činnost řízení	nebezpečná

3052	Převodka řízení je uvolněna, popřípadě kloubové spojení převodky s hřídelem volantu je poškozené nebo nadměrně opotřebované nebo jeho šroubové spoje nejsou dostatečně zajištěné	vážná
3053	V převodce řízení jsou provozní vůle mírně větší	lehká
3054	Z převodky řízení uniká mazivo neodkapává však na vozovku	lehká
3055	V převodce řízení jsou provozní vůle nadměrně velké	vážná
3056	Z převodky řízení uniká mazivo zjevně odkapává na vozovku	nebezpečná
306	Klouby, páky a tyče řízení - stav	
3061	Některá z pák nebo tyčí řízení je deformovaná, nalomená (prasklá) nebo jinak poškozená, popřípadě neodborně opravená, takže ohrožuje bezpečnost jízdy	nebezpečná
3062	Některé spojení pák nebo tyčí řízení není dostatečně zajištěné	vážná
3063	Některá ochranná manžeta chybí nebo je poškozená natolik, že zjevně neplní určenou funkci	lehká
307	Klouby, páky a tyče řízení - vůle	
3071	V kloubech, pákách a tyčích jsou mírně větší vůle	lehká
3072	V kloubech, pákách a tyčích jsou nadměrné vůle	vážná
308	Sbíhavost kol řídící nápravy	
3081	Sbíhavost (rozbíhavost) kol řídící nápravy přesahuje povolené tolerance	vážná
309	Odklon kol řídící nápravy	
3091	Odklon jednoho nebo obou rejdových kol neodpovídá předepsaným podmínkám	vážná
3092	Odklon protilehlých rejdových kol se liší o více než 1°	vážná
310	Rozdíl rejdů	
3101	Rozdíl rozdílů úhlů rejdů se liší o více než 1°	vážná
311	Posilovač řízení - činnost	
3111	Posilovač je zcela vadný (vyřazen z činnosti)	vážná
3112	Z posilovače uniká kapalina neodkapává však na vozovku	lehká
3113	Z posilovače uniká kapalina zjevně odkapává na vozovku	nebezpečná
400	**NÁPRAVY, KOLA, PÉROVÁNÍ, HŘÍDELE A KLOUBY**	
401	Přední náprava (vidlice)	
4011	Náprava (vidlice) je deformovaná nebo jinak vážně poškozená (např. viditelnými prasklinami apod.)	nebezpečná
4012	Z rozvodovky poháněné přední nápravy uniká mazivo neodkapává však na vozovku	lehká
4013	Některé spoje jsou uvolněné nebo nedostatečně zajištěné	vážná
4014	Z rozvodovky poháněné přední nápravy uniká mazivo, zjevně odkapává na vozovku	nebezpečná
402	Kola - vůle v zavěšení	
4021	Některé pohyblivé uložení má nedostatečnou vůli (následkem zadření apod.) nebo vůli mírně zvětšenou	lehká

4022	V zavěšení některého kola je nadměrná vůle, která může ovlivňovat ovladatelnost vozidla nebo způsobit předčasné další závady	vážná
403	Kola - vůle v uložení	
4031	Ve valivém uložení některého kola není dostatečná vůle, nebo je vůle mírně zvětšená, popřípadě kolo se neotáčí plynule a rovnoměrně (např. následkem mechanické závady valivého ložiska)	lehká
4032	V uložení některého kola je nadměrná radiální nebo axiální vůle, která může ovlivňovat ovladatelnost vozidla	vážná
404	Kola - upevnění	
4041	Některé kolo nelze řádně upevnit, protože otvory v disku jsou nadměrně poškozené, některý upevňovací šroub (matice) kola chybí nebo následkem poškození závitu je nelze dotáhnout apod.	nebezpečná
4042	Ventil některé vnitřní pneumatiky zdvojených kol není přístupný následkem chybného nasazení kol (nikoli proto, že chybí nástavec pro huštění)	lehká
405	Disky (ráfky)	
4051	Ráfek nebo disk některého kola je deformovaný, popřípadě má praskliny nebo jiná mechanická poškození; druh nebo rozsah závady je takový, že : ohrožuje bezpečnost jízdy	nebezpečná
4052	Radiální nebo axiální házivost diskového kola je větší než přípustná maximální, a to při průměru ráfku: do 15" ... 1,6 až 3,0 mm	lehká
4053	Na vozidle jsou použity neschválené disky (ráfky)	vážná
4054	Některé dráty paprskového drátového kola nejsou správně napnuté nebo jsou poškozené, popřípadě chybějí	vážná
4055	Radiální nebo axiální házivost diskového kola je větší než přípustná maximální, a to při průměru ráfku: 16"až 20" ... 2,6 až 4,0 mm	lehká
4056	Radiální nebo axiální házivost diskového kola je větší než přípustná maximální, a to při průměru ráfku: nad 20" ... 3,1 až 5,0 mm	lehká
4057	Radiální nebo axiální házivost diskového kola je větší než přípustná maximální, a to při průměru ráfku: přesahuje uvedené mezní hodnoty	vážná
406	Pneumatiky - konstrukce, druh dezénu, rozměr	
4061	Na vozidle jsou namontovány pneumatiky, které neodpovídají předpisům (konstrukcí, dezénem, rozměrem...)	vážná
407	Pneumatiky - stav	
4071	Plášť některé pneumatiky má na vnějším obvodu nebo na boku trhlinu, nebo jiné větší poškození : obnažující nebo narušující kordovou vrstvu	nebezpečná
4072	Pláště označené dodatečně vypálenými symboly jsou použity nesprávným způsobem	nebezpečná
4073	Obnovené (protektorované) pláště jsou použity nesprávným způsobem	vážná
4074	Plášť některé pneumatiky má na vnějším obvodu nebo na boku trhlinu, nebo jiné větší poškození : zatím neobnažující ani nenarušující kordovou vrstvu	lehká
408	Pneumatiky - hloubka vzorku	
4081	Na nejvíce ojetém místě běhounu pneumatiky je hloubka drážek nebo zářezů menší než předepsaná	nebezpečná
4082	Prořezávání dezénu bylo provedeno na pneumatice, která k tomu není určena	vážná
4083	Prořezávání bylo provedeno nesprávně, jsou obnaženy kordové vrstvy	nebezpečná
409	Přední kola - házivost	

4091	Radiální nebo axiální házivost některého předního kola je větší než přípustná maximální	lehká
410	Zadní náprava (vidlice)	
4101	Náprava (vidlice) je deformovaná nebo jinak vážně poškozená (např. viditelnými prasklinami apod.) natolik, že je ohrožena její pevnost	nebezpečná
4102	Z rozvodovky poháněné přední nápravy uniká mazivo neodkapává však na vozovku	lehká
4103	Záchyt reakce brzdy zadního kola jednostopého vozidla je deformován nebo jinak narušen tak, že při brzdění nezaručuje bezpečný přenos sil	vážná
4104	Některé spoje jsou uvolněné nebo nedostatečně zajištěné, popřípadě v uložení výkyvné zadní vidlice na příčném čepu jsou nadměrné vůle	vážná
4105	Z rozvodovky poháněné přední nápravy uniká mazivo zjevně odkapává na vozovku	nebezpečná
411	Řetězy a kryty (moto)	
4111	Kryt primárního řetězu chybí	vážná
4112	Kryt sekundárního řetězu chybí nebo je neúplný	vážná
4113	Zařízení k napínání řetězu (napínáky) je poškozené nebo chybí	vážná
4114	Šroubové spoje některého krytu nejsou dostatečně dotažené, popřípadě zajištěné	lehká
4115	Sekundární řetěz je nesprávně napnutý	lehká
4116	Sekundární řetěz je nadměrně opotřebený (vytahaný)	lehká
412	Pérování - přední	
4121	Některý pružící díl (pero, pružina) je prasklý, popřípadě deformovaný nebo opotřebený (unavený) natolik, že je zřejmě porušena rovnoběžnost náprav nebo se kolo dotýká jiných dílů vozidla	nebezpečná
4122	Závěs (upevnění) některého pera je prasklý nebo poškozený	nebezpečná
4123	Na některém listovém peru chybí spona nebo je svorník poškozen (opotřeben) natolik, že je možný vzájemný posun (vybočení) jednotlivých listů pera nebo závěs pera je nadměrně uvolněný	vážná
4124	Některé díly pneumatického pérování nebo přívodní potrubí nejsou těsné, popřípadě jsou zjevně nadměrně opotřebené	vážná
4125	Některé spoje jsou uvolněné, avšak zatím neohrožují bezpečnost jízdy, chybí dorazy (omezovače pérování)	lehká
413	Pérování - zadní	
4131	Některý pružící díl (pero, pružina) je prasklý, popřípadě deformovaný nebo opotřebený (unavený) natolik, že je zřejmě porušena rovnoběžnost náprav nebo se kolo dotýká jiných dílů vozidla	nebezpečná
4132	Závěs (upevnění) některého pera je prasklý nebo poškozený	nebezpečná
4133	Na některém listovém peru chybí spona nebo je poškozen (opotřeben) svorník natolik, že je možný vzájemný posun (vybočení) jednotlivých listů pera nebo závěs pera je nadměrně uvolněný	vážná
4134	Některé díly pneumatického pérování nebo přívodní potrubí nejsou těsné, popřípadě jsou zjevně nadměrně opotřebené	vážná
4135	Některé spoje jsou uvolněné, avšak zatím neohrožují bezpečnost jízdy, chybí dorazy (omezovače pérování)	lehká
414	Tlumiče pérování - stav	
4141	Některý tlumič pérování je zjevně vadný, nebo tlumič chybí, popřípadě je prasklý některý držák tlumiče	nebezpečná

4142	Tlumič pérování není dostatečně upevněný, popřípadě v některém závěsném oku je poškozená nebo nadměrně opotřebená pružná vložka	vážná
4143	Z některého tlumiče pérování zjevně uniká kapalina	vážná
4144	Tlumič pérování, popřípadě jeho držák je mírně poškozený	lehká
415	Tlumiče pérování - činnost	
4151	Účinek některého tlumiče je nedostatečný	vážná
4152	Účinek protilehlých tlumičů téže nápravy je značně rozdílný	lehká
416	Stabilizátor	
4161	Zkrutná tyč stabilizátoru je poškozena natolik, že stabilizátor neplní svoji funkci nebo stabilizátor chybí	nebezpečná
4162	Pružná vodicí lůžka nejsou dostatečně dotažena, popřípadě jejich pouzdra nebo pryžové vložky v uložení konců ramen stabilizátoru jsou nadměrně opotřebené ("vytlučené") nebo chybí	vážná
4163	Upevňovací elementy (šrouby, matice, příchytky) jsou popraskané	vážná
4164	Zkrutná tyč stabilizátoru , případně pružná vodící lůžka jsou mírně poškozená	lehká
417	Spojovací hřídele a klouby	
4171	V některých kloubech nebo drážkových spojích jsou nadměrné vůle	vážná
4172	Některé šroubové spoje jsou uvolněny nebo nedostatečně zajištěny	vážná
4173	Spojovací hřídel je deformovaný nebo jinak mechanicky poškozený	vážná
4174	Některé hřídele, klouby mají mírně zvětšené vůle	lehká
418	Náhradní kolo - stav	
4181	Vozidlo není vybaveno předepsaným náhradním kolem	vážná
4182	Náhradní kolo má pneumatiku nebo ráfek jiných rozměrů než kola vozidla, pro něž je určeno (není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak)	vážná
4183	Plášť pneumatiky nebo ráfek náhradního kola je nadměrně poškozený nebo opotřebený	vážná
419	Náhradní kolo - upevnění	
4191	Zařízení ke sklápění nebo zdvihání těžkého náhradního kola je ve špatném technickém stavu, takže nezaručuje spolehlivou funkci nebo bezpečné upevnění uloženého kola	vážná
4192	Držák náhradního kola chybí nebo je poškozen natolik, že neplní svoji funkci	vážná
500	**RÁM A KAROSERIE**	
501	Rám (nosná konstrukce) - lomy, praskliny	
5011	Na některých dílech rámu (nosné konstrukce) jsou lomy, praskliny nebo deformace takového druhu, že bezpečnost provozu zatím přímo neohrožují	vážná
5012	Na některých dílech rámu (nosné konstrukce) jsou lomy, praskliny nebo deformace takového druhu, že bezpečnost provozu ohrožují	nebezpečná
502	Rám (nosná konstrukce) - spojení dílů	

5021	Snýtované, sešroubovavé nebo pružné spojení některých dílů je uvolněno, popřípadě svařované spojení narušeno natolik, že pevnost (tuhost) rámu (nosné konstrukce) zatím není podstatně zmenšena	lehká
5022	Snýtované, sešroubovavé nebo pružné spojení některých dílů je uvolněno, popřípadě svařované spojení narušeno natolik, že pevnost (tuhost) rámu (nosné konstrukce) je podstatně zmenšena, takže by mohla ohrozit bezpečnost provozu vozidla	vážná
5023	Snýtované, sešroubovavé nebo pružné spojení některých dílů je uvolněno, popřípadě svařované spojení narušeno natolik, že pevnost (tuhost) rámu (nosné konstrukce) je tak zmenšena, že ohrožuje bezpečnost provozu vozidla	nebezpečná
503	Rám (nosná konstrukce) - koroze	
5031	Některé nosné díly rámu (nosné konstrukce) jsou mírně narušeny korozí	lehká
5032	Některé nosné díly rámu (nosné konstrukce) jsou značně narušeny korozí	vážná
5033	Stupeň koroze nosných dílů rámu (nosné konstrukce) je takový, že ohrožuje bezpečnost provozu vozidla	nebezpečná
504	Sklopný stojánek (moto)	
5041	Sklopný nebo pohotovostní stojánek chybí nebo neplní svoji funkci, popřípadě jej nelze spolehlivě zajistit v přepravní poloze	lehká
505	Nárazníky	
5051	Nárazník není dostatečně upevněný	lehká
5052	Nárazník má ostré hrany nebo výstupky, které by mohly způsobit zranění či zachycení ostatních účastníků silničního provozu, nebo nárazník chybí	nebezpečná
506	Zařízení proti vklínění malých vozidel	
5061	Na vozidle chybí předepsané zařízení proti vklínění malých vozidel, popřípadě použité zařízení neodpovídá schválenému typu	vážná
5062	Zařízení proti vklínění je deformované, značně poškozené nebo nedostatečně upevněné	vážná
5063	Zařízení proti vklínění je tak deformované či poškozené, že může způsobit zranění či zachycení ostatních účastníků silničního provozu	nebezpečná
507	Kapota, víko zavazadlového prostoru	
5071	Závěsy kapoty (nebo víka zavazadlového prostoru) jsou uvolněné nebo závěr nezajišťuje spolehlivě uzavřenou kapotu (víko)	vážná
5072	Přední kapotu (víko zavazadlového prostoru), která se otevírá směrem dozadu, nelze spolehlivě zajistit v uzavřeném stavu	nebezpečná
5073	Zadní kapota (nebo víko zavazadlového prostoru) je poškozená nebo deformovaná natolik, že je narušena její celková pevnost	lehká
5074	Je znesnadněno otvírání či zavírání kapoty nebo otevřenou kapotu (víko) nelze spolehlivě zajistit v otevřeném stavu	lehká
508	Kryty kol (blatníky)	
5081	Některý blatník chybí	nebezpečná
5082	Kryt kola (blatník) je deformovaný nebo jinak mechanicky poškozený nebo zkorodovaný natolik, že nemůže dostatečně plnit svoji funkci	vážná
5083	Některý blatník je uvolněný	vážná
5084	Kryty kol traktoru neodpovídají stanoveným podmínkám	vážná
509	Lapače nečistot (zástěrky)	
5091	U kol poslední nápravy chybí některý lapač a převis karoserie (nástavby) neplní adekvátní podmínky	vážná
5092	Některý lapač je poškozený natolik, že již neplní dostatečně svoji funkci	vážná

5093	Umístění nebo provedení lapače zjevně nevyhovuje stanoveným podmínkám	vážná
5094	Některý lapač nečistot je uvolněný	lehká
510	Skříň karoserie (kabina řidiče)	
5101	Na skříni karosérie (kabině řidiče) jsou korozí nebo jinak nadměrně narušena místa, důležitá pro její funkci nebo pevnost	nebezpečná
5102	Spoje jednotlivých dílů, popřípadě spoje upevňující skříň karosérie (kabinu řidiče) na rám nebo na nosnou konstrukci vozidla, jsou uvolněné	vážná
5103	Na skříni karosérie (kabině řidiče) jsou poškozená místa (ostré výčnělky)	vážná
5104	Na skříni karosérie (kabině řidiče) jsou poškození, narušující estetický vzhled, nikoli však její pevnost nebo funkci	lehká
5105	Vozidlo schválené k provozu nebo přestavěné po 1.7.1995 nemá oddělen prostor pro cestující od prostoru pro náklad pevnou přepážkou, přepážka nesplňuje stanovené podmínky	vážná
5106	Umístění nebo ochrana oken prostoru pro náklad vozidel se skříňovou karosérií nesplňuje stanovené podmínky	vážná
511	Schůdky (stupačky)	
5111	Schůdky nebo jiné zařízení pro nastupování a vystupování jsou mírně poškozené	lehká
5112	Schůdky nebo jiné zařízení pro nastupování a vystupování jsou nadměrně poškozené	vážná
5113	Stupačky u dvoukolových motorových vozidel chybí	nebezpečná
512	Dveře	
5121	Některé dveře nelze spolehlivě zajistit nebo uzamknout, popřípadě je nelze zvenku nebo zevnitř otevřít	vážná
5122	Závěsy, zámky nebo kliky dveří jsou natolik opotřebené nebo poškozené, že je nebezpečí samovolného otevření dveří za jízdy	nebezpečná
5123	Dveře jsou nadměrně poškozeny korozí nebo jinak	vážná
5124	Optický sdělovač otevření či zavření dveří autobusu (osobního autobusového přívěsu) nefunguje	vážná
513	Okna - otvírání a zavírání	
5131	Některé otvírací okno nelze uzavřít, popřípadě zajistit uzavřené	vážná
5132	U některého posuvného skla bočního okna autobusu chybí manipulační rukojeť	lehká
514	Okno - zasklení	
5141	V některém čelním, postranním nebo zadním okně je jiné sklo než předepsané	nebezpečná
5142	V některém okně chybí sklo, popřípadě je prasklé, rozbité, opravené neschválenou metodou nebo jinak poškozené natolik, že výhled z místa řidiče je podstatně omezen nebo znemožněn	
5143	Na zasklených plochách jsou fólie neschváleného provedení	vážná
5144	Na zasklených plochách jsou nepovolené nálepky nebo závěsné ozdoby	vážná
5145	V některém okně chybí sklo, popřípadě je prasklé, rozbité, opravené neschválenou metodou nebo jinak poškozené natolik, že výhled z místa řidiče je podstatně omezen nebo znemožněn	
515	Ochranné kryty (moto)	
5151	Některý ochranný kryt je uvolněný	lehká
5152	Provedení nebo upevnění některého ochranného krytu neodpovídá stanoveným podmínkám	vážná

5153	Čelní ochranný kryt je prasklý	vážná
5154	Čelní ochranný kryt je poškozený natolik, že je zhoršený průhled nebo možnost zranění	nebezpečná
516	Stěrače skla	
5161	Stěrač čelního okna chybí nebo nefunguje: před řidičem	nebezpečná
5162	Na vozidle je použit stěrač jiného než schváleného provedení (menší délka stírátka) nebo nedostatečně stírá	vážná
5163	Stěrač zadního okna nebo stěrače světlometů nefungují	lehká
5164	Po vypnutí stěrače vozidla schváleného po 1.7.1972 se jeho rameno nezastavuje samočinně ve výchozí poloze	lehká
5165	Stěrač čelního okna chybí nebo nefunguje: ostatní	vážná
517	Ostřikovač	
5171	Předepsané ostřikovače chybí nebo nefungují	vážná
5172	Ostřikovač není správně seřízen (stříkající kapalina nemá správný směr)	lehká
518	Clona proti slunci	
5181	Clona proti slunci na vozidle před řidičem chybí, neodpovídá předepsaným podmínkám nebo je poškozena natolik, že neplní svoji funkci	vážná
5182	Clonu proti slunci nelze nastavit do potřebné polohy nebo clona v nastavené poloze nedrží	vážná
5183	Potah clony proti slunci je nadměrně poškozený	lehká
519	Clona proti oslnění (autobusy)	
5191	Clona proti oslnění je uvolněná nebo poškozená	lehká
520	Zpětná zrcátka	
5201	Osobní automobil není vybaven vnějším zpětným zrcátkem na levé straně vozidla a zároveň vnitřním zrcátkem, nebo autobus či nákladní automobil není vybaven dvěma vnějšími zpětnými zrcátky	nebezpečná
5202	Provedení, umístění nebo upevnění některého zpětného zrcátka neodpovídá stanoveným podmínkám	vážná
5203	Některé zpětné zrcátko je uvolněné nebo mírně poškozené, avšak doposud použitelné	lehká
521	Přidržovací tyče (autobusy)	
5211	Přidržovací tyč je natolik uvolněná nebo poškozená, že by mohla způsobit zranění	nebezpečná
5212	Některá z přidržovacích tyčí chybí	vážná
522	Sedadla	
5221	Počet sedadel neodpovídá schválenému typu vozidla	vážná
5222	Nosná konstrukce některého sedadla je narušena, popřípadě některé sedadlo není dostatečně upevněné k vozidlu, nebo sedadlo či opěradlo nelze spolehlivě zajistit v jednotlivých funkčních polohách	vážná
5223	Opěrky hlavy na předních sedadlech chybí, neplní svoji funkci nebo nejsou schváleného provedení	vážná
5224	Některé držadlo je uvolněné, popřípadě je poškozený potah sedadel nebo jeho pružící prvky	lehká
5225	Provedení některých sedadel neodpovídá stanoveným podmínkám	vážná
5226	Opěrky hlavy na zadních sedadlech vozidel kategorie M1 chybí, neplní svoji funkci nebo jsou neschváleného provedení	lehká

523	Kotevní úchyty pásů	
5231	Některý kotevní úchyt je poškozený nebo uvolněný, popřípadě jeho okolí je natolik porušeno korozí, že by při větším namáhání mohlo dojít k vytržení úchytu nebo upevňovacího šroubu pásu	vážná
5232	Kotevní úchyty neodpovídají schválenému provedení	vážná
524	Bezpečnostní pásy	
5241	Některý bezpečnostní pás chybí nebo je opotřeben nebo poškozen natolik, že je zřejmě narušena jeho pevnost, popřípadě omezena jeho funkce	vážná
5242	Bezpečnostní pás neodpovídá schválenému provedení	vážná
5243	Sponu pásu nelze snadno a spolehlivě uzavřít nebo naopak otevřít	vážná
525	Nouzové východy (autobusy)	
5251	Předepsané označení nouzového východu chybí, popřípadě je poškozené nebo znečištěné natolik, že není dostatečně čitelné	lehká
5252	U okenního nouzového východu s bezpečnostním kaleným sklem chybí zařízení k rozbití skla	lehká
526	Podlaha	
5261	Provedení podlahy neodpovídá stanoveným podmínkám	lehká
5262	Podlaha je nadměrně poškozená, děravá nebo netěsná, popřípadě krytina podlahy je zborcená, prošlapaná nebo jinak nadměrně poškozená	vážná
5263	Místa určená k opření zvedáku při zvedání vozidla jsou poškozena (mechanicky nebo korozí) natolik, že nejsou způsobilá plnit spolehlivě svoji funkci. Je-li ve výstroji vozidla jiné náhradní zvedací zařízení umožňující bezpečné zvedání za nepoškozene a nenarušené části.	lehká
5264	Podlaha je nadměrně poškozená v blízkosti upevnění důležitých částí vozidla (náprav, ovládacích pák, sedadel apod.)	nebezpečná
5265	Podlaha samonosné karosérie (zejména nosné části, prahové nosníky apod.) je nadměrně poškozena	nebezpečná
5266	Místa určená k opření zvedáku při zvedání vozidla jsou poškozena (mechanicky nebo korozí) natolik, že nejsou způsobilá plnit spolehlivě svoji funkci.	vážná
527	Bočnice	
5271	Provedení bočnic, zadního čela, případně nástavby bočnic a čela karosérie nebo jejich kování, závěsů nebo závěrů neodpovídá stanoveným podmínkám	vážná
5272	Některá bočnice, zadní čelo, případně nádstavba bočnic je nadměrně poškozená, děravá nebo netěsná, popřípadě její kování, závěsy nebo závěry jsou poškozené natolik, že neplní svoji funkci nebo mohou způsobit zranění	nebezpečná
5273	Některá bočnice, zadní čelo, případně nádstavba bočnic je mírně poškozená, děravá nebo netěsná, popřípadě její kování, závěsy nebo závěry tak, že nenarušují jejich pevnost nebo funkci	lehká
5274	Některá bočnice, zadní čelo, případně nádstavba bočnic je mírně poškozená, děravá nebo netěsná, popřípadě její kování, závěsy nebo závěry tak, že narušují jejich pevnost nebo funkci	vážná
528	Ochrana kabiny řidiče	
5281	Ochranné zařízení je uvolněné, nedostatečně upevněné nebo poškozené natolik, že dostatečně neplní svoji funkci	vážná

529	Nebezpečné vnější a vnitřní díly	
5291	Na vozidle jsou díly nebo výčnělky, které podstatně zvyšují nebezpečí zranění nebo zachycení ostatních účastníků silničního provozu	nebezpečná
5292	Na nadměrně vyčnívajícím dílu vozidla, schváleného po 1.1.1974, chybí předepsaná ochrana	vážná
5293	Uvnitř karosérie v prostoru pro řidiče a cestující jsou díly nebo výčnělky, které podstatně zvyšují nebezpečí zranění osob uvnitř karoserie	vážná
530	Nástavba (pracovní stroj)	
5301	Upevňovací prvky nástavby (stroje, dílů) jsou nadměrně narušené nebo je nadměrně narušen rám (karosérie) v místě jejich upevnění	nebezpečná
5302	Volný nebo pohyblivý díl nástavby (stroje) není spolehlivě zajištěn v transportní poloze	nebezpečná
5303	Nástavba (stroj) má taková poškození (výstupky), která mohou způsobit zachycení nebo zranění ostatních účastníků silničního provozu	nebezpečná
5304	Nástavba (stroj) nemá předepsané vyznačení obrysu	vážná
5305	Z agregátu (hydraulické soustavy) nástavby (stroje) uniká kapalina: avšak neodkapává na vozovku	lehká
5306	Z agregátu (hydraulické soustavy) nástavby (stroje) uniká kapalina: odkapává na vozovku	nebezpečná
600	**SVĚTELNÁ ZAŘÍZENÍ A SVĚTELNÁ SIGNALIZACE**	
601	Světlomety - počet a umístění	
6011	Počet světlometů s potkávacím nebo dálkovým světlem neodpovídá předpisům	vážná
6012	Umístění některých světlometů neodpovídá předpisům	vážná
602	Světlomety - provedení	
6021	Na vozidle je použit nesprávný světlomet (bez předepsaného označení nebo symetrický místo asymetrického), popřípadě v některém světlometu je nesprávná žárovka	vážná
6022	Světlo vyzařované některým světlometem nemá předepsanou narvu	vážná
603	Světlomety - stav	
6031	Některý světlomet je viditelně poškozený, takže neplní svoji funkci (např. deformovaný, celkově zkorodovaný nebo chybí sklo apod.)	nebezpečná
6032	Zrcadlová plocha některého světlometu je nadměrně poškozená (zkorodovaná, prasklá) nebo je matná	vážná
6033	Některý světlomet není dostatečně připevněný, takže by mohla nastat samovolná změna jeho seřízení	nebezpečná
6034	Světlomet má prasklé sklo, tento stav nemá vliv na seřízení ani funkci	lehká
6035	Světlomet má prasklé sklo, tento stav má vliv na seřízení a funkci	vážná
604	Přepínání potkávacích a dálkových světel	
6041	Některý světlomet nesvítí, popřípadě ve sloučeném hlavním světlometu nesvítí některé světlo (dálkové nebo potkávací)	nebezpečná
6042	Dálková světla nelze přepnout na potkávací a naopak	nebezpečná
6043	Dvojice dálkových nebo potkávacích světel nelze zapínat nebo vypínat zároveň, tj. například z jakýchkoli důvodů se v jednom světlometu rozsvítí dálkové světlo, kdežto v druhém potkávací apod.	nebezpečná
6044	Při přepínání dochází současnému vypnutí dálkových i potkávacích světel	nebezpečná
6045	Výstražné světelné zařízení neplní svoji funkci nebo je nesprávně zapojeno	vážná
605	Potkávací světla - seřízení	

6051	Sklon světla neodpovídá předepsanému a je: větší než povoluje tolerance	vážná
6052	Asymetrické potkávací světlo je odchýleno od povolené tolerance: doleva	nebezpečná
6053	Natočení rozhraní světla a stínu vzhledem k rovině vozovky je mimo stanovené tolerance ve směru: chodu hodinových ručiček	vážná
6054	Zařízení upravující sklon světlometů podle zatížení neplní svoji funkci nebo oba světlomety nereagují stejně	vážná
6055	Sklon světla neodpovídá předepsanému a je: menší než povoluje tolerance	vážná
6056	Asymetrické potkávací světlo je odchýleno od povolené tolerance: doprava	vážná
6057	Natočení rozhraní světla a stínu vzhledem k rovině vozovky je mimo stanovené tolerance ve směru: proti směru chodu hodinových ručiček nad 22,5 stupňů	vážná
6058	Doplňkové světlomety s potkávacím světlem svítí zároveň se světlomety s potkávacím světlem, nesvítí sdělovač (platí pro traktory)	vážná
606	Dálková světla - seřízení	
6061	Seřízení dálkového světla neodpovídá předpisu	vážná
6062	Osa světelného kuželu dálkového světla je odchýlena doleva nebo doprava od podélné střední roviny vozidla (osy světelných kuželů dvojice světlometů se kříží nebo nadměrně rozbíhají)	vážná
607	Dálková světla - svítivost	
6071	Součet hodnot číselných kódů (svítivost) je větší než 75 (225 000 cd)	vážná
608	Přední obrysové svítilny motorového vozidla	
6081	Některá přední obrysová svítilna chybí nebo nesvítí nebo její zapojení popřípadě umístění neodpovídá předpisu	vážná
6082	Svítilna obrysového světla je poškozena, avšak světlo svítí, světlo nemá předepsanou bílou barvu, je použita nesprávná žárovka	vážná
609	Přední obrysové svítilny přípojného vozidla	
6091	Některá přední obrysová svítilna přípojného vozidla chybí nebo nesvítí či její zapojení nebo umístění neodpovídá předpisu	nebezpečná
6092	Obrysová svítilna přípojného vozidla je poškozena, avšak světlo svítí; světlo nemá předepsanou bílou barvu; je použita nesprávná žárovka	vážná
610	Doplňkové obrysové a boční obrysové svítilny	
6101	Některá doplňková obrysová nebo boční obrysová svítilna chybí, zapojení neodpovídá předpisu, světlo nesvítí	vážná
6102	Svítilna světla je poškozena, ale světlo svítí, světlo nemá předepsanou barvu	lehká
6103	Umístění a počet doplňkových obrysových nebo bočních obrysových svítilen neodpovídá předpisu	vážná
611	Parkovací světla	
6111	Některé parkovací světlo nesvítí, nemá předepsané barvy nebo jeho zapojení, popřípadě umístění neodpovídá předpisům	vážná
6112	Svítilna parkovacího světla je poškozená, avšak světlo svítí předepsanými barvami	lehká
612	Osvětlení směrových tabulek	
6121	Směrové tabulky vozidla nejsou opatřeny osvětlovacím zařízením	lehká
6122	Zapojení osvětlení neodpovídá předpisům	lehká
6123	Osvětlení některé směrové tabulky nesvítí nebo svítí jen jeho část	lehká
6124	Osvětlovací těleso je poškozeno, avšak není vyřazeno z činnosti	lehká

613	Světlomety se světlem do mlhy - počet a umístění	
6131	Počet, druh nebo umístění světlometů se světlem do mlhy neodpovídá předpisům	vážná
6132	Na vozidlech vyrobených po 1.7.1972 je použit světlomet bez předepsaného označení	vážná
614	Světlomety se světlem do mlhy - činnost	
6141	Některý světlomet se světlem do mlhy je poškozen, avšak není vyřazen z činnosti	lehká
6142	Zapojení světlometů se světlem do mlhy neodpovídá předpisům, popřípadě světlomety nesvítí, takže jejich funkci nelze zkontrolovat	vážná
6143	Některý světlomet se světlem do mlhy je nesprávně nastaven	nebezpečná
615	Směrové svítilny - počet a umístění	
6151	Počet, umístění nebo provedení směrových svítilen neodpovídá schválenému typu vozidla a nesplňuje předepsané podmínky	vážná
616	Směrová světla - činnost	
6161	Přerušování směrového světla vozidla schváleného po 1.7.1972 má výrazně menší nebo větší kmitočet	lehká
6162	Některá svítilna směrového světla je poškozena, avšak směrové světlo svítí předepsanou barvou	lehká
6163	Nesvítí předepsané boční směrové světlo	vážná
6164	Směrová světla nemají předepsanou barvu	vážná
6165	Zapojení nebo funkce směrových světel neodpovídá předpisům	nebezpečná
6166	Nesvítí přední nebo zadní směrové světlo	nebezpečná
617	Výstražná činnost směrových světel	
6171	Při zapnutí zařízení pro výstražnou činnost směrových světel jedno nebo více světel nesvítí	vážná
6172	Přerušování světel má výrazně menší nebo větší kmitočet	lehká
6173	Zařízení pro výstražnou činnost směrových světel vůbec nefunguje	vážná
618	Hledací světlomet	
6181	Vozidlo je vybaveno více jak jedním hledacím světlometem, světlomet nesvítí nebo není bílé barvy	lehká
619	Zadní obrysové svítilny	
6191	Nesvíti-li jedno nebo obě zadní obrysová světla, popřípadě nemají-li předepsanou barvu	nebezpečná
6192	Zapojení zadních obrysových svítilen neodpovídá předpisu	nebezpečná
6193	Počet nebo umístění zadních obrysových svítilen neodpovídá schválenému typu vozidla a nesplňuje předepsané podmínky	vážná
6194	Některá zadní obrysová svítilna je poškozena (chybí přepážka apod.), avšak zadní obrysové světlo svítí předepsanou barvou	vážná
620	Brzdové svítilny - počet a umístění	
6201	Počet nebo umístění brzdových svítilen neodpovídá schválenému typu vozidla a nesplňuje předepsané podmínky	vážná
621	Brzdová světla - činnost	
6211	Nesvítí jedno nebo obě brzdová světla, popřípadě světla nemají předepsanou barvu	nebezpečná
6212	Zapojení nebo funkce brzdových světel neodpovídá předpisu	nebezpečná
6213	Některá svítilna brzdového světla je poškozena, avšak brzdové světlo svítí předepsanou barvou	lehká

622	Zařízení pro osvětlení zadní tabulky registrační značky	
6221	Zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky nesvítí	vážná
6222	Svítí jen část osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky	lehká
6223	Zapojení osvětlení neodpovídá předpisům	vážná
6224	Zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky je poškozeno, avšak není vyřazeno z činnosti	lehká
623	Světlomety se zpětným světlem	
6231	Zapojení zpětných světel neodpovídá předpisu (zpětná světla svítí, i když není zařazen zpětný chod)	vážná
6232	Umístění světlometů se zpětným světlem neodpovídá předpisům	vážná
6233	Některé zpětné světlo nesvítí	lehká
624	Odrazky	
6241	Některá odrazka chybí nebo je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo nemá předepsanou barvu	nebezpečná
6242	Odrazky nejsou schváleného typu nebo předepsaného tvaru	vážná
6243	Počet, umístění, upevnění neodpovídá předpisu	vážná
625	Zadní svítilny se světlem do mlhy - počet a umístění	
6251	Počet nebo umístění zadních svítilen se světlem do mlhy neodpovídá předpisům	vážná
626	Zadní svítilny se světlem do mlhy - činnost	
6261	Zapojení zadních svítilen se světlem do mlhy neodpovídá předpisu, popřípadě světla nesvítí, takže jejich zapojení ani činnost nelze zkontrolovat	vážná
6262	Některá zadní svítilna se světlem do mlhy je poškozena, avšak svítí světlem předepsané barvy	lehká
627	Pracovní světla	
6271	Instalované pracovní světlo nesvítí	lehká
628	Zvláštní výstražná světelná zařízení	
6281	Umístění, zapojení nebo provedení neodpovídá předpisům, popřípadě světlo nesvítí, takže jeho zapojení ani činnost nelze zkontrolovat	vážná
6282	Barva světla neodpovídá předpisům	vážná
6283	Přerušování zvláštního výstražného světla má výrazně menší nebo větší kmitočet	lehká
6284	Zvláštní výstražné světelné zařízení je poškozeno, avšak není vyřazeno z činnosti	lehká
629	Vnitřní osvětlení	
6291	Na vozidle schváleném po 1.7.1972 chybí nebo nesvítí vnitřní osvětlení, popřípadě jeho zapojení neodpovídá předpisům: u vozidla pro hromadnou dopravu osob	vážná
6292	Některá svítilna vnitřního osvětlení je poškozena, avšak není vyřazena z činnosti	lehká
6293	Na vozidle schváleném po 1.7.1972 chybí nebo nesvítí vnitřní osvětlení, popřípadě jeho zapojení neodpovídá předpisům: u ostatních vozidel	lehká
630	Sdělovače	
6301	Některý sdělovač přídavných světelných zařízení (světlometů se světlem do mlhy, zadních svítilen se světlem do mlhy apod.) chybí	vážná

6302	Některý sdělovač se nerozsvítí při uvedení příslušného zařízení do činnosti	vážná
6303	Sdělovač směrových světel nebo jejich výstražné činnosti svítí nepřerušovaně	lehká
6304	Barva světla některého sdělovače neodpovídá předpisům	lehká
631	Zásuvka (vidlice), spojovací kabel	
6311	Na vozidle je zásuvka nebo vidlice nesprávného provedení (např. na starším vozidle je doposud pětipólová místo sedmipólové)	vážná
6312	Zásuvka (vidlice) není správně zapojena, vývod pro zadní světlo do mlhy není pod proudem, případně chybí vypínač a příslušné kontrolní světlo	vážná
6313	Spojovací kabel má poškozenou izolaci, avšak vodiče nejsou poškozeny	lehká
6314	Na motorovém vozidle schváleném po 1.7.1972 chybí nebo nefunguje zásuvka pro přenosnou elektrickou svítilnu	lehká
6315	Vozidlo vyrobené nebo dovezené po 1.7.1985 s elektrickou instalací 24V, určené k tažení přípojných vozidel, není vybaveno přechodovým dílem	vážná
632	Desky zadního značení těžkých, dlouhých a pomalých vozidel	
6321	Vozidlo není vybaveno předepsaným značením	vážná
6322	Odrazové desky (deska) na zádi vozidla: - nejsou homologovány	vážná
6323	Odrazové desky (deska) na zádi vozidla: - nejsou správně situovány, neodpovídají přípustné variantě	vážná
6324	Odrazové desky (deska) na zádi vozidla: - nejsou umístěny podle stanovených podmínek	vážná
6325	Odrazové desky (deska) na zádi vozidla: - nemají odpovídající plochu, zakrytí některé z desek je větší než 10% její činné plochy nebo vykazují jinou závadu	vážná
6326	Odrazové desky (deska) na zádi vozidla: - jsou nadměrně poškozeny nebo mají nečitelné předepsané označení	vážná
700	**OSTATNÍ ÚSTROJÍ A ZAŘÍZENÍ**	
701	Zvuková výstražná zařízení	
7011	Zvukové výstražné zařízení chybí	vážná
7012	Zvukové výstražné zařízení nefunguje nebo vydává nerovnoměrný zvuk nebo zvuk nestálé výšky, popřípadě vydává pronikavé zvuky, rozložené akordy nebo skřeky (např. píšťaly, sirény, zvonky, gongy apod.)	vážná
7013	Zvukové výstražné zařízení není dostatečně připevněno	lehká
7014	Vozidlu se zvláštním výstražným světelným zařízením se světlem modré barvy chybí nebo zvláštní zvukové výstražné zařízení (siréna) neplní svoji funkci	vážná
702	Rychloměr, tachograf, počítač ujeté vzdálenosti	
7021	Rychloměr vozidla není funkční (je poškozený, odpojený nebo chybí)	vážná
7022	Počítač ujeté vzdálenosti chybí nebo není funkční: u kategorií L a M1	lehká
7023	Vozidlo není vybaveno předepsaným druhem tachografu	vážná
7024	Tachograf je nefunkční, EC tachgraf je neschváleného provedení, není vybaven montážním štítkem s příslušnými údaji, nemá platné metrologické ověření, nemá předepsané plombování nebo plomby jsou poškozeny	vážná

7025	Počítač ujeté vzdálenosti chybí nebo není funkční: u ostatních kategorií	vážná
703	Elektrická vedení	
7031	Izolace některých elektrických vedení je viditelně porušena	vážná
7032	Neizolované spoje nebo svorky nejsou dostatečně chráněny proti náhodnému zkratu	vážná
7033	Některá vedení (kabely) nejsou dostatečně připevněna, popřípadě některé vodiče jsou uvolněny ve svorkách	lehká
7034	Chybí odpojovač akumulátoru nebo rychloupínací svorka (pokud jsou předepsány)	vážná
704	Akumulátor	
7041	Akumulátor je uvolněn, takže může dojít k samovolné změně jeho polohy nebo ke zkratu, popřípadě prostor pro akumulátor je nadměrně narušen korozí	vážná
7042	Akumulátor vozidla neumožňuje spolehlivé spuštění motoru	lehká
7043	Svorky akumulátoru jsou nadměrně zkorodované, jsou uvolněné, popřípadě na akumulátoru jsou stopy po unikání elektrolytu	vážná
7044	Akumulátor je uvolněn, ale nemůže dojít k samovolné změně jeho polohy nebo ke zkratu	lehká
7045	Závady jež mohou být příčinou zkratu u vozidel k hromadné přepravě osob (autobusů) a u vozidel určených k přepravě hořlavin a výbušnin	nebezpečná
705	Palivová nádrž	
7051	Z palivové nádrže odkapává palivo	nebezpečná
7052	Na palivové nádrži je viditelné mechanické poškození, avšak zatím nedochází k unikání paliva	lehká
7053	Palivová nádrž není dostatečně upevněna (např. upevňovací pás nádrže chybí nebo je poškozený apod.)	vážná
7054	Plnící otvor palivové nádrže nelze zajistit proti odcizení	lehká
706	Palivové potrubí	
7061	Z palivového potrubí, popřípadě z ústrojí zapojeného v obvodu tohoto potrubí, zjevně odkapává palivo na vozovku nebo na tepelně či elektricky aktivní místa	nebezpečná
7062	Vedení potrubí paliva neodpovídá stanoveným podmínkám	vážná
7063	Na palivovém potrubí je viditelné poškození, avšak nedochází k unikání paliva	lehká
7064	Palivové výtlačné potrubí není dostatečně upevněné (některé spoje nebo příchytky jsou uvolněné apod.)	vážná
707	Motor a převodovka - těsnost	
7071	Z motoru nebo z převodovky uniká olej a zjevně odkapává na vozovku	nebezpečná
7072	Na motoru nebo na převodovce jsou patrné stopy po unikání oleje, avšak olej neodkapává na vozovku	lehká
708	Spojka, řazení	
7081	Spojka není správně seřízena	lehká
7082	Nelze spolehlivě zařadit některý převodový stupeň	vážná
7083	Obložení (potah) šlapky pedálu chybí	lehká
709	Zařízení k vlečení vozidla	

7091	Předepsané zařízení (konstrukční úprava) k vlečení vozidla chybí, popřípadě je v nepoužitelném stavu: u osobního nebo dodávkového automobilu	lehká
7092	Předepsané zařízení (konstrukční úprava) k vlečení vozidla chybí, popřípadě je v nepoužitelném stavu: u nákladního automobilu, autobusu apod.	vážná
710	Vytápěcí a větrací systém	
7101	Některá ústrojí nebo potrubí vytápěcího a větracího systému jsou netěsná, popřípadě do vozidla vnikají různé pachy apod.	vážná
7102	Netěsnostmi spalovacích a výměníkových komor unikají spaliny do topného vzduchu	nebezpečná
7103	Závady nezávislých vytápěcích systémů, které mohou způsobit případný požár u autobusů a vozidel k přepravě hořlavin a výbušnin	nebezpečná
711	Označení obrysu vozidla (soupravy)	
7111	Předepsané vyznačení obrysu na vozidle chybí	vážná
7112	Předepsané vyznačení obrysu vozidla neodpovídá typu vozidla nebo stanoveným podmínkám	lehká
712	Zařízení ke spojování vozidel	
7121	Spojovací zařízení neodpovídá stanoveným podmínkám	vážná
7122	Spojovací zařízení je poškozené nebo nedostatečně upevněné, popřípadě nefunguje předepsané mechanické zajištění	vážná
7123	Spojovací zařízení je nadměrně opotřebené (vytlučené)	vážná
7124	Pojistný mechanismus je poškozený, není funkční	vážná
713	Pojistné spojovací zařízení	
7131	Předepsané pojistné spojovací zařízení (popřípadě závěsy pro něj) chybí nebo neodpovídá stanoveným podmínkám	vážná
7132	Pojistné spojovací zařízení (závěsy) je poškozeno natolik, že není způsobilé plnit bezpečně svoji funkci	vážná
714	Tažná oj přívěsu	
7141	Oko oje neodpovídá stanoveným podmínkám, popřípadě otvor oka je nadměrně opotřebený ("vytlučený")	vážná
7142	Oj je deformovaná, nebo jinak poškozená natolik, že její pevnost může být narušena	nebezpečná
7143	V závěsech oje jsou patrné nadměrné vůle	vážná
715	Značemí některých údajů na vozidle	
7151	Předepsané označení chybí nebo je nečitelné	vážná
716	Sklápěcí zařízení	
7161	Hydraulické sklápěcí zařízení, popřípadě olejová nádrž nebo spojovací potrubí není dostatečně těsné, takže: je patrné unikání oleje, olej však zatím neodkapává na vozovku	lehká
7162	Sklápěcí zařízení je uvolněné ve spodním nebo horním uložení (upevňovací šrouby nejsou dotažené nebo některé z nich chybí)	vážná
7163	Automatické zajišťování korby, bočnic a zadního čela nepracuje spolehlivě či vůbec nepracuje; chybí zajišťovací kolíky	vážná
7164	Hydraulické sklápěcí zařízení, popřípadě olejová nádrž nebo spojovací potrubí není dostatečně těsné, takže: olej odkapává na vozovku	nebezpečná
717	Hydraulické zařízení	
7171	Z hydraulického zařízení uniká olej neodkapává na vozovku	lehká

7172	Hydraulické zařízení není dostatečně upevněné	lehká
7173	Z hydraulického zařízení uniká olej zjevně odkapává na vozovku	nebezpečná
718	Úpravy a doplňková výstroj a výbava	
7181	Závada popsaná v rubrice "Poznámka" protokolu o technické kontrole je: 1.Lehká	lehká
7182	Závada popsaná v rubrice "Poznámka" protokolu o technické kontrole je: 2.Vážná	vážná
7183	Závada popsaná v rubrice "Poznámka" protokolu o technické kontrole je: Nebezpečná	nebezpečná
7184	Vozidlo je vybaveno antiradarem	vážná
719	Omezovač rychlosti	
7191	Omezovač rychlosti chybí, je odpojený, poškozený	vážná
7192	Omezovač rychlosti není zaplombován	vážná
720	Zařízení proti neoprávněnému použití vozidla	
7201	Vozidlo není vybaveno zabezpečovacím zařízením	vážná
7202	Zabezpečovací zařízení není funkční	vážná
800	**HLUK, ODRUŠENÍ, EMISE**	
801	Výfukové potrubí - vyústění	
8011	Vyústění výfukového potrubí neodpovídá předpisům	vážná
802	Výfukové potrubí - stav	
8021	Výfukové potrubí nebo tlumič výfuku jsou prasklé nebo z jiných příčin netěsné, takže spaliny vnikají do prostoru pro cestující, řidiče nebo do prostoru pro náklad, nebo je zdrojem nadměrného hluku	nebezpečná
8022	Tlumič výfuku nebo některá část výfukového potrubí chybí	nebezpečná
8023	Na vozidle starším 10 let je namontován tlumič výfuku neodpovídající schválenému typu vozidla nebo schválenému provedení	lehká
8024	Výfukové potrubí (tlumič výfuku) není řádně upevněno nebo dostatečně tepelně izolováno od blízkých hořlavých částí vozidla	vážná
8025	Výfukové potrubí je netěsné (dílčí netěsnosti spojů); tyto netěsnosti však nemají vliv na bezpečnost, případně hlučnost vozidla a měření emisí	lehká
8026	Výfukové potrubí je netěsné, nelze měřit emise	vážná
8027	Na vozidle je namontován tlumič výfuku neodpovídající schválenému typu vozidla nebo schválenému provedení	vážná
803	Hladina vnějšího hluku	
8031	Změřená hladina vnějšího hluku přesahuje stanovený limit	nebezpečná
804	Odrušení	
8041	Na vozidle chybí některý z odrušovacích prvků, jimiž jsou vozidla povinně vybavena, případně je některý odrušovací prvek neúčinný	vážná
805	Emise výfukových plynů	
8051	Žadatel nepředložil STK předepsané doklady o měření emisí	nebezpečná
8052	Vozidlo nemá platné osvědčení o měření emisí	nebezpečná

8053	Vozidlo není opatřeno platnou kontrolní nálepkou	nebezpečná
900	**PŘEDEPSANÁ A ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA**	
901	Lékárnička	
9011	Vozidlo není vybaveno předepsanou lékárničkou	vážná
9012	Lékárnička je zjevně ve špatném stavu	vážná
9013	V lékárničce chybí některý zdravotnický prostředek	lehká
902	Předepsaná výbava	
9021	Minimální výbava zčásti chybí, nebo některá část předepsané výbavy není v dobrém technickém stavu (vyžaduje opravu nebo výměnu)	vážná
903	Výstražný trojúhelník	
9031	Vozidlo není vybaveno předepsaným výstražným trojúhelníkem	vážná
904	Hasicí přístroje	
9041	Předepsané hasicí přístroje chybějí nebo je hasicí přístroj prázdný	vážná
9042	Na vozidle jsou hasicí přístroje s menší celkovou náplní než je předepsáno, popřípadě některý přístroj je nevhodně umístěný nebo nedostatečně upevněný	lehká
9043	U vozidel určených k přepravě hořlavin a výbušnin předepsané hasicí přístroje chybějí nebo je hasicí přístroj prázdný anebo jsou na vozidle hasicí přístroje s menší celkovou náplní než je předepsáno, popřípadě některý přístroj je nevhodně umístěný nebo nedostatečně upevněný	nebezpečná
905	Zakládací klíny	
9051	Vozidlo není vybaveno zakládacími klíny	vážná
9052	Vozidlo je vybaveno zakládacími klíny nevhodného provedení, popřípadě nevhodně uloženými	lehká
906	Nádoby na záložní palivo a jejich držáky	
9061	Držák nádob na záložní palivo je nedostatečně upevněný nebo je poškozený, popřípadě vložené nádoby nebo jejich uzávěry nelze spolehlivě zajistit a uzamknout	vážná
907	Plachta a oblouky	
9071	Plachtu nelze řádně upevnit, je nadměrně poškozená, plachtové oblouky a upevňovací objímky jsou poškozeny nebo jsou neúplné	vážná
908	Naviják	
9081	Ze skříně navijáku uniká mazivo: neodkapává však na vozovku	lehká
9082	Naviják je nedostatečně upevněný nebo je poškozený nebo lano je nadměrně poškozené	vážná
9083	Ze skříně navijáku uniká mazivo: odkapává zjevně na vozovku	nebezpečná
909	Hydraulická ruka, nosiče výměnných nástaveb	
9091	Z hydraulické soustavy ruky uniká olej: neodkapává však na vozovku	lehká
9092	Hydraulická ruka není dostatečně upevněna nebo zajištěna	vážná
9093	Z hydraulické soustavy ruky uniká olej: zjevně odkapává na vozovku	nebezpečná
910	Zvedací čelo	

9101	Z hydraulické ovládací soustavy zadního čela uniká olej: neodkapává však na vozovku	lehká
9102	Zvedací čelo je nedostatečně upevněno nebo zajištěno	vážná
9103	Z hydraulické ovládací soustavy zadního čela uniká olej: odkapává na vozovku	nebezpečná